Så använder ni terrassvärmaren

Gasolvärmaren ger skön värme en sval kväll. Följ stegen nedan så blir den säker att använda.

Placering

- Ställ värmaren på plan, stadig mark i tältets öppning eller utomhus, aldrig i ett stängt tält.
- Minst en meter till tältduk, väggar, dukar, grenar och annat som kan brinna. Ingenting får hänga ovanför.
- Inte där folk springer eller dansar, och inte där barn leker.
- Använd inte värmaren när det blåser kraftigt.

Tända

→ Kontrollera att slangen är hel och sitter fast och att flaskan står upprätt.

→ Öppna flaskans ventil.

→ Tryck in vredet, vrid till tändläge och tryck på tändknappen. Håll vredet intryckt cirka 20 sekunder när lågan tänts.

→ Vrid till önskad värme.

Släcka

→ Stäng ventilen på gasolflaskan först.

→ Vrid vredet till av när lågan slocknat.

→ Låt värmaren svalna innan den flyttas. Flytta den aldrig när den är tänd.

Luktar det gas?

! Stäng ventilen på flaskan direkt.

! Tänd ingenting, rök inte och använd inte strömbrytare i närheten.

! Låt det vädra ordentligt och ring oss. Vid brand eller om lukten inte försvinner: ring 112.

Gasol för en kväll ingår. Varningsskylten för gasol ska sitta synligt utanför tältet. Ottossons Event AB · 070-352 15 17 · hej@ottossonsevent.se · ottossonsevent.se