Regler för hoppborgen

Läs igenom innan barnen börjar hoppa och sätt upp bladet vid borgen. En vuxen ansvarar för borgen hela tiden den används.

Innan ni börjar

- Borgen ska stå på plan mark utan stenar, rötter eller vassa föremål, med fri yta runt om enligt skylten på borgen.
- Alla förankringspunkter ska vara fästa. Fråga oss om något förankringsband saknas.
- Fläkten kopplas till ett jordat uttag. Kabeln ska ligga skyddad där ingen går eller springer.
- Lägg mattan eller underlaget framför ingången.

Medan barnen hoppar

- En vuxen ska titta på hela tiden. Lämna aldrig borgen utan tillsyn.
- Max antal barn står på borgens skylt. Färre är alltid bättre.
- Låt inte stora och små barn hoppa samtidigt. Dela upp efter ålder och storlek.
- Inga skor, glasögon, smycken, hårspännen eller vassa föremål.
- Ingen mat, godis, tuggummi eller dryck i borgen.
- Inga kullerbyttor, brottning eller klättring på väggarna. Hoppa inte ut genom öppningen.
- Inga djur och ingen fest för vuxna i borgen.

Stoppa direkt om

- Fläkten stannar eller borgen börjar sjunka ihop. Få ut alla barn direkt och lugnt.
- Det börjar regna. Våt yta blir hal.
- Vinden ökar till mer än 10 m/s, eller den lägre gräns som står på borgens skylt.
- Något har gått sönder, till exempel en söm eller ett nät.

När ni är klara

- Stäng av fläkten när alla barn är ute. Borgen ska vara tom och avstängd över natten.
- Säg till om något har gått sönder, så att vi kan laga det innan nästa kund.

Vid olycka: ring 112. Ring sedan oss på 070-352 15 17. Vi hyr bara ut borgar som uppfyller SS-EN 14960-1.