Montera partytältet

För er som hämtar själva. I lådan finns också en bildinstruktion för just ert tält. Ring oss om något är oklart, vi hjälper gärna till.

Tält	Personer	Tid för första gången
3 × 6 m	3 till 4	Cirka 45 minuter
4 × 8 m	4	Cirka 1 timme
5 × 10 m	4 till 6	1,5 till 2 timmar

1. Förbered

- Kolla vindprognosen. Över 14 m/s ska tältet inte stå uppe.
- Välj plan yta minst en meter större än tältet åt alla håll, borta från grill, träd och luftledningar.
- Ta reda på var det finns kablar och rör i marken innan ni slår ner pinnar.
- Packa upp och sortera delarna. Stämmer allt mot packlistan? Ring oss direkt om något fattas.

2. Bygg takstommen

- Lägg ut takets rör och kopplingar på marken enligt bildinstruktionen.
- Montera ihop takstommen liggande. Kontrollera att alla rör sitter i botten av kopplingarna.
- Dra takduken över stommen och fäst den med kardborrband eller remmar.

3. Res tältet

- Sätt i benen på ena långsidan och lyft gemensamt. Sätt sedan i benen på andra sidan.
- Lyft aldrig ensam och stå inte under taket medan det lyfts.
- Montera fotplattor och eventuella mellanstag.

4. Förankra direkt

- Förankra varje ben innan ni gör något annat: markpinnar i gräs, viktväskor på hårt underlag.
- Montera stormsäkringen och spänn linorna jämnt.
- Ett tält som inte är förankrat kan lyfta av en enda vindby.

5. Väggar och klart

- Häng på sidoväggarna och fäst dem i benen. Rulla upp en vägg som ingång.
- Spänn duken så att vatten inte samlas på taket.
- Håll alltid en utgång fri. Ingen grill, öppen eld eller levande ljus i tältet.

6. Ta ner och lämna tillbaka

- Gör i omvänd ordning: väggar, förankring, ben, takduk, stomme.
- Är duken blöt? Packa ner ändå och säg till när ni lämnar tillbaka, så torkar vi den.
- Räkna delarna mot packlistan och packa i samma lådor.

Hjälp på plats: ring 070-352 15 17. Vill ni slippa montera? Lägg till montering i bokningen.